

Voorwaarden voor het vervangen van een radiator

Bouwkundige en veiligheid technische aspecten

- Hang de verwarmingselementen op hun plaats. Bij het vaststellen van de hoogte van de verwarmingselementen moet u er rekening mee houden dat de beugels voldoende boven de vloerplint komen en dat aan de bovenzijde van de radiator minimaal 50 millimeter (liefst 100 millimeter) ruimte blijft tot de onderzijde van de vensterbank.
- Gebruik voor het vastzetten uitsluitend beugels die voor het door u gekozen model van toepassing zijn. Let op dat de bevestigingsmiddelen, zoals houtdraadbouten, pluggen en dergelijke, goed in staat zijn het gewicht van de water gevulde radiator te dragen. Vanzelfsprekend moeten al deze elementen waterpas worden opgehangen. Monteer alle kranen voordat u met het plaatsen van de leidingen begint.
- Het is **niet** toegestaan een radiator te plaatsen met een lager rendement dan de reeds standaard in de woning aanwezige radiator. Informatie hierover kunt u vinden op internet.
- Indien uw woning deel uitmaakt van een wooncomplex woningen die door middel van blokverwarming verwarmd worden mag u geen radiator zelf vervangen of verwijderen.

Onderhoudsaspecten

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de radiator.

Toestemming

Nadat u via de website van Dunavie deze klus heeft aangevraagd verleent Dunavie u toestemming voor het vervangen van een radiator. Dit betekent wanneer het huurcontract wordt opgezegd de radiator niet verwijderd hoeft te worden als de radiator goed onderhouden is.